


WORCRAFT

POWER TOOLS

CLB-S40LiB

ПОВІТРОДУВ САДОВИЙ
БЕЗЩІТКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ



UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(переклад інструкції з оригіналу)



ЗМІСТ

| | |
|--|----|
| Вступ..... | 3 |
| 1 Заходи безпеки..... | 3 |
| 2 Опис і принцип роботи..... | 6 |
| 3 Підготовка виробу до використання..... | 7 |
| 4 Використання виробу..... | 8 |
| 5 Технічне обслуговування виробу..... | 9 |
| 6 Поточний ремонт складових частин виробу..... | 10 |
| 7 Строк служби, зберігання, транспортування..... | 10 |
| 8 Гарантії виробника (постачальника)..... | 10 |
| 9 Технічні характеристики..... | 11 |
| 10 Комплектність..... | 12 |
| 11 Утилізація..... | 12 |

УВАГА! **Шановний покупець!**

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі повітродува садового акумуляторного **CLB-S40LiB** вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

Перед використанням повітродува садового акумуляторного уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь заходів безпеки при роботі з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Повітродув садовий акумуляторний **CLB-S40LiB** (далі – виріб, повітродув) призначений для прибирання потужним повітряним потоком скошеної трави, листя, невеликих гілок та іншого дрібного сміття в садах, на ділянках присадибної території, тротуарах та майданчиках, а також прибирання пухого снігу з доріжок. Виріб призначений виключно для побутового використання. Забороняється використовувати виріб не за призначенням.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



УВАГА! Порушення техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні правила безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризики виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм та знизити ймовірність пошкодження корпусу й деталей виробу. Заходи безпеки перелічені нижче.

Уважно прочитайте та збережіть усі вказівки, перш ніж спробуєте використовувати виріб. З метою безпечного використання:

1.1.1 Підтримуйте порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода на робочому місці може стати причиною травми.

1.1.2 Враховуйте умови на робочому місці. Підтримуйте хороше освітлення під час роботи. Не працюйте виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

1.1.3 Не працюйте виробом під дощем або снігом. Не використовуйте його в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу та вологи. Проникнення води в корпус виробу може вивести його з ладу.

1.1.4 Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям або стороннім особам перебувати поблизу.

1.1.5 Закінчивши роботу, зберігайте виріб у спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

1.1.6 Не втручайтеся в роботу механізмів, докладаючи зайві зусилля. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з навантаженням, зусиллям і швидкістю, які передбачені нормами.

1.1.7 Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб в цілях, для яких він не призначений.

1.1.8 Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити рухомі частини виробу. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати взуття з неслизькою підошвою. Ховайте довге волосся під головним убором.

1.1.9 Користуйтеся захисними окулярами та протишумовими навушниками. Надягайте респіраторну маску проти пилу, якщо під час роботи виділяється пил.

1.1.10 Від'єднайте від виробу акумуляторні батареї (продаються окремо!), якщо він не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

1.1.11 Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори та не втрачайте рівноваги.

1.1.12 Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування виробу та його ремонту. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки під час роботи обережно поводьтеся з виробом і підтримуйте його в чистоті. При заміні аксесуарів дотримуйтесь відповідних вказівок даної Інструкції з експлуатації.

1.1.13 Рукоятка виробу повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення мастильними матеріалами.

1.1.14 Уникайте несподіваного запуску електродвигуна. Не переносьте виріб з під'єднаними акумуляторними батареями, тримаючи палець на вимикачі. Перед під'єднанням акумуляторних батарей переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

1.1.15 Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом, якщо втомилися або прийняли ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь або будь-які інші засоби та продукти, що погіршують увагу й зосередженість.

1.1.16 Підтримуйте в чистоті вентиляційні отвори, ніколи не вставляйте туди пальці та сторонні предмети. Постійне надходження достатньої кількості повітря необхідне для нормальної роботи електродвигуна.

1.1.17 Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію виробу, слід ретельно перевірити деталі, які мають пошкодження, з метою діагностики їх функціональності. Перевірте надійність кріплення рухомих деталей, їх справність, правильність складання та будь-які інші параметри, які можуть вплинути на їх роботу. Пошкоджені деталі та перемикачі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте виробом з несправним вимикачем.



УВАГА! Щоб уникнути травм, використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в даній Інструкції з експлуатації або каталозі TM WORCRAFT.

1.1.18 Завжди використовуйте зарядний пристрій (продається окремо!) тільки в електромережі з напругою, яка зазначена на його табличці.

1.1.19 Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Завжди заряджайте батареї в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій та батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батареї в місцях, де відсутній вплив прямих сонячних променів, низька вологість і хороша вентиляція.

1.1.20 Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин TM **WORCRAFT**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Застосовувати виріб дозволяється тільки за призначенням, вказаним у цій Інструкції з експлуатації.

1.2.2 Щоб уникнути ненавмисного увімкнення виробу, завжди від'єднуйте від нього акумуляторні батареї (продаються окремо) відразу після закінчення роботи.

1.2.3 Забороняється використовувати виріб з пошкодженими елементами керування.

1.2.4 Забороняється використання виробу, якщо пошкоджена хоча б одна з акумуляторних батарей.

1.2.5 Не здувайте проїнятий тлінням попіл, свіжозрізану металеву стружку, шурупи, цвяхи тощо.

1.2.6 Ніколи не блокуйте всмоктувальні отвори.

1.2.7 Не направляйте виріб, що працює, на гравійні доріжки.

1.2.8 Не направляйте виріб отвором випускного каналу в напрямку очей або вух під час роботи. Ніколи не вивдайте сміття в напрямку перехожих.

1.2.9 Переконайтеся, що всі отвори для охолодження електродвигуна не засмічені.

1.2.10 Не використовуйте виріб поблизу легкозаймистих матеріалів.

1.2.11 Використовуйте закриті взуття та довгі штани.

1.2.12 Завжди від'єднуйте акумуляторні батареї від виробу в наступних випадках:

- якщо не працюєте з виробом;
- якщо переміщуєте виріб на інший робочий майданчик;
- якщо залишаєте виріб без нагляду;
- якщо виявлено будь-яке пошкодження (рукоятки, насадки, перемикача тощо).

1.2.13 Забороняється використовувати виріб без насадки або якщо вона пошкоджена.

1.2.14 Не демонуйте і не змінюйте деталі цього виробу. Це може призвести до травм та (або) пошкодження виробу з порушенням гарантійних умов виробника.

1.2.15 Для зменшення ризику отримання травм, внаслідок ураження предметами, що вилітають з-під випускного каналу, не дозволяйте стороннім особам, дітям, а також домашнім тваринам перебувати на відстані ближче 15 метрів до місця роботи. Стороннім особам варто використовувати захисні окуляри. При наближенні сторонніх осіб зупиніть електродвигун і припиніть роботу.

1.2.16 Забороняється:

- працювати босоніж або у відкритому взутті. Слід взувати міцне взуття на гумовій підшві. Рекомендуються використовувати рукавички, довгі штани з цупкої тканини, а також засоби захисту очей та органів слуху;
- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу;
- залишати без нагляду виріб зі встановленими акумуляторними батареями (продаються окремо!);
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:
 - 1) пошкодження хоча б однієї акумуляторної батареї (продаються окремо!);
 - 2) несправний вимикач або його нечітка робота;
 - 3) корпус електродвигуна перегрівається;
 - 4) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 - 5) поломка або поява тріщин в корпусних деталях або рукоятці.

1.2.17 Завжди заряджайте акумуляторні батареї (продаються окремо!) при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезарядження, а це є небезпечно. Також батареї не можуть бути заряджені при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки акумуляторних батарей від 20 °C до 25 °C.

1.2.18 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій (продається окремо!) у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як розпочинати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї посліпль. Не допускайте потрапляння сторонніх речовин в місце для встановлення акумуляторних батарей.

1.2.19 Ніколи не розбирайте акумуляторні батареї та зарядний пристрій (продається окремо!).

1.2.20 Ніколи не замикайте клеми акумуляторних батарей, «закорочування» призведе до різкого збільшення струму та перегріву, який виведе їх з ладу.

1.2.21 Не кидайте акумуляторні батареї у вогонь, вони можуть вибухнути.

1.2.22 Не ліквідуйте відпрацьовані акумуляторні батареї самостійно. Якщо час роботи батарей після зарядки стане занадто коротким для їх практичного використання, здайте їх для подальшої утилізації.

1.2.23 Не вставляйте будь-які сторонні предмети у щільні отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів всередину зарядного пристрою може призвести до його пошкодження або до ураження електричним струмом.

1.3 **Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

1.3.1 При аварії або нещасному випадку негайно відключити електроінструмент, переносні електроспоживачі, обладнання, повідомити керівника, а також забезпечити до прибуття комісії з розслідування події збереження обставин, якщо це не загрожує безпекою для людей або збереженню майна.

1.3.2 При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілому. При ураженні електричним струмом необхідно:

- вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмопровідних частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою тощо);
- потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги або доставити в лікарню;
- потерпілого, який прийшов у свідомість, слід зручно рівно покласти, розстібнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти його. При поганому диханні або його відсутності до прибуття бригади екстреної медичної допомоги робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно зі штучним диханням робити зовнішній масаж серця.

1.3.3 В усіх випадках ураження електричним струмом необхідно звертатись до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу по номеру 103.

1.3.4 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний Працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальний підрозділ по номеру 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів з евакуації, гасіння (локалізації) пожежі, та збереження матеріальних цінностей;
- повідомити про пожежу керівника та оперативного чергового оперативно-координаційного центру.

1.3.5 При гасінні пожежі в електроустановках треба використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники. Використання для цього води не допускається через можливість бути ураженим електричним струмом.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Призначення виробу

2.1.1 Повітродув садовий акумуляторний **CLB-S40LiB** призначений для прибирання потужним повітряним потоком скошеної трави, листя, невеликих гілок та іншого дрібного сміття в садах, на ділянках присадибної території, тротуарах та майданчиках, а також прибирання пухкого снігу з доріжок. Виріб призначений виключно для побутового використання.

2.1.2 Повітродув садовий акумуляторний **CLB-S40LiB** має наступні особливості:

- потужний безщітковий електродвигун напругою живлення 40 В, що створює повітряний потік необхідної швидкості та продуктивності завдяки обертанню крильчатки;
- система «плавний пуск», яка сприяє плавному набору обертів двигуна без ривків при увімкненні;
- відсутність необхідності в періодичному сервісному обслуговуванні електродвигуна;
- електронний блок керування двигуном;
- функція «ТУРБО» (TURBO) для збільшення швидкості повітряного потоку при прибиранні проблемних ділянок;
- компактні розміри та мала вага;
- ергономічна рукоятка з протиковзним покриттям для надійного хвату та керування;
- регулятор продуктивності турбіни (регулятор потужності та швидкості повітряного потоку);
- плоска насадка-концентратор для збільшення потужності повітряного потоку;
- низький шум і відсутність вихлопів під час роботи.

2.1.3 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від мінус 5 °С до плюс 40 °С при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.1.4 Електроживлення виробу здійснюється від двох літій-іонних акумуляторних батарей лінійки «ONE FOR ALL» від ТМ **WORCRAFT** з напругою 20 В кожна (продаються окремо!), для заряджання яких використовується зарядний пристрій цієї ж лінійки (продається окремо!). Електроживлення зарядного пристрою здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням $\pm 10\%$ і частотою 50 Гц.

2.1.5 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.

2.2 Склад виробу

Зовнішній вигляд повітродува садового акумуляторного **CLB-S40LiB** показаний на рисунку 1.




Рисунок 1

2.3 Опис виробу

2.3.1 Виріб складається з наступних основних частин: корпусу з рукояткою та кронштейном для встановлення акумуляторних батарей (продаються окремо!), безщіткового електродвигуна, елементів турбіни, електронного блока керування двигуном, подовжувальної труби з плоскою насадкою-концентратором.

2.3.2 Увімкнення електродвигуна виробу здійснюється натисканням й утриманням кнопки «Увімк/Вимк» (4) протягом приблизно трьох секунд. Для вимкнення слід затиснути кнопку ще раз.

2.3.3 Регулювання потужності та швидкості повітряного потоку здійснюється регулятором продуктивності турбіни (2).

2.3.4 У разі виникнення труднощів при здуванні, які вимагають більш потужного повітряного потоку (наприклад, при здуванні мокрого листя), у виробі передбачено режим «ТУРБО». Активується режим натисканням й утриманням кнопки «ТУРБО» (3). Для вимкнення режиму «ТУРБО» слід відпустити кнопку.

2.3.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційних властивостей.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Після транспортування виробу в холодних умовах перед наступним увімкненням в теплом приміщенні його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому.

3.2 Перед використанням необхідно:

- зовнішнім оглядом переконатися в цілісності корпусних деталей виробу, рукоятки, подовжувальної труби з насадкою та правильності їх застосування;
- перевірити відповідність напруги акумуляторних батарей значенням, вказаним на маркувальній табличці виробу (2x20 В).

3.3 Складання виробу

Для остаточного складання виробу виконайте наступні дії:

- під'єднайте подовжувальну трубу (7, рисунок 1) до випускного патрубку у корпусі повітродува, поєднуючи відповідні виступи на поверхні патрубку з пазами у трубі (дія 1, рисунок 2);
- поверніть подовжувальну трубу відносно корпусу виробу проти годинникової стрілки для її фіксування (дія 2, рисунок 2);
- приєднайте плоску насадку-концентратор (8, рисунок 1) до подовжувальної труби (дія 3, рисунок 2).




Рисунок 2

3.4 Зарядження акумуляторних батарей (продаються окремо)



УВАГА! Перед першим використанням акумуляторної батареї, її слід повністю зарядити. Переконайтеся, що напруга зарядження на зарядному пристрої (продається окремо!) відповідає напрузі акумуляторної батареї. Використовуйте зарядний пристрій тільки спеціально призначений для літій-іонних (Li-ion) батарей даного виробу.

Якщо акумуляторні батареї розряджені (або використовуються вперше), зарядіть їх наступним чином:

- під'єднайте зарядний пристрій до електромережі з напругою 230 В. При цьому на зарядному пристрої повинен світитись індикатор зеленого кольору;

- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце в корпусі зарядного пристрою до моменту впевненого контакту клем. При цьому індикатор на зарядному пристрої змінить свій колір на червоний. Це буде вказувати, що почався (триває) процес заряджання;
- коли процес заряджання буде завершено (час залежить від ємності батареї та струму заряджання) індикатор знову почне світитись зеленим кольором, що вказуватиме на повний заряд батареї;
- відключить зарядний пристрій від електромережі;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі заряджання може відрізнитись через застосування інших різновидів зарядного пристрою, призначеного для заряджання акумуляторних батарей даного виробу.



УВАГА! В процесі заряджання необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.



УВАГА! Якщо акумуляторна батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів або внаслідок її використання, можливо, що процес заряджання не почнеться. У цьому випадку дайте батареї час охолонути, а потім почати процес заряджання. Якщо після охолодження процес заряджання все ще не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) та зверніться до уповноваженого сервісного центру для ремонту або заміни.

3.5 Збільшення строку служби акумуляторних батарей (продаються окремо!)

3.5.1 В конструкцію літій-іонних акумуляторних батарей вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонні батареї наполовину зарядженими та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

3.5.2 Процес старіння у вигляді поступового розкладання електродів значно скорочує строк служби літій-іонних батарей. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батареї та заряджати їх. Встановлюйте батареї на зарядку відразу ж, як тільки заряду в них залишається близько 20% від повної ємності (коли настане відчуття, що потужність виробу помітно знизилась). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд також шкідливий. Повні зарядці та розрядці піддаються тільки нові батареї для калібрування їх параметрів.

3.5.3 Уникайте заряджання акумуляторних батарей при високій температурі (понад 40 °C).

3.5.4 Акумуляторні батареї будуть гарячими після їх безпосереднього використання. Якщо такі батареї заряджати одразу після використання, хімічна речовина всередині них буде втрачати необхідні властивості, а строк служби батарей значно скоротиться. Залиште батареї на деякий час для охолодження та зарядіть їх після того, як вони охолонуть.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

4.1 Увімкнення виробу

- під'єднайте належним чином акумуляторні батареї (продаються окремо!) до відповідних роз'ємів на кронштейнах акумуляторного блока (5, рисунок 1);
- візьміть повітродув за рукоятку (1, рисунок 1) та направте сопло насадки-концентратора (8, рисунок 1) вперед, але так, щоб струмінь повітря не завдав будь-якої шкоди майну, людям або тваринам, які можуть перебувати на відстані менше 15 метрів;
- для запуску повітродува натисніть та утримуйте кнопку «Увімк/Вимк» (4, рисунок 1) протягом приблизно трьох секунд;
- налаштуйте потрібну потужність та швидкість повітряного потоку за допомогою регулятора продуктивності турбіни (2, рисунок 1): крайнє положення регулятора у напрямку проти годинникової стрілки відповідає максимальній продуктивності, а крайнє положення за годинниковою стрілкою – мінімальній (дивіться рисунок 3);
- для вимкнення повітродува слід натиснути кнопку «Увімк/Вимк» (4, рисунок 1).



Рисунок 3

4.2 Поради по роботі

Перед початком робіт огляньте територію на наявність дрібних та твердих предметів, які можуть відлітати від струменя повітря.

Направте потік повітря вперед до землі та повільно рухайтесь, направляючи сопло насадки-концентратора в необхідному напрямку, щоб зібрати листя або садові відходи у відведеному місці або видалити їх з важкодоступних місць.

У разі виникнення труднощів під час здування увімкніть режим «ТУРБО», натиснувши й утримуючи кнопку «ТУРБО» (3, рисунок 1), як це показано на рисунку 4. При цьому електродвигун з турбіною перейдуть у режим підвищеної потужності, сприяючи найбільш ефективному здуванню.

Після відпускання кнопки вибір перейде у звичайний режим роботи.



Рисунок 4



УВАГА! Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується періодично очищати вентиляційні отвори (дивіться пункти підрозділу 5.2 «Порядок технічного обслуговування»).

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт з технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка встановлених гвинтів. Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, що виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.2 Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу, рекомендується періодично очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторні батареї;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- виконайте очищення вентиляційних отворів м'якою неметалевою щіткою або сухою ганчіркою.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети, оскільки вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

5.2.3 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід протирати тільки трохи вологою серветкою! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

5.2.4 Для того, щоб виріб працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

5.3.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування містять в собі:

- перевірку стану корпусних деталей;
- перевірку стану елементів і деталей електродвигуна;
- перевірку коректності роботи електронних пристроїв виробу.



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.4 За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

5.3.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

5.3.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатись до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу має здійснюватися в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу виробу з ладу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника, власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися до сервісного центру з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються, а також на змінне приладдя (насадка, подовжувальна труба);
- в разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо експлуатація відбувалась з використанням приладдя, аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні дані повітродува садового акумуляторного **CLB-S40LiB** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування параметра | Значення |
|---|-----------------------|
| Напруга живлення, В | 40 (2x20) |
| Рекомендована акумуляторна батарея | 2xCLB-20V-4.0HC |
| Швидкість повітряного потоку, км/год | 80-160 |
| Максимальна швидкість повітряного потоку в режимі «ТУРБО», км/год | 200 |
| Продуктивність, м³/хв | 5,9-9,5 |
| Максимальна продуктивність в режимі «ТУРБО», м³/хв | 14,2 |
| Швидкість обертання електродвигуна, об/хв | 11000-16000 |
| Швидкість обертання електродвигуна в режимі «ТУРБО», об/хв | 22000 |
| Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(A) | 86,8 ($K_{pa}=3,0$) |
| Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(A) | 98,5 ($K_{wa}=3,0$) |
| Рівень вібрації a_n , м/с ² | 3,2 ($K_h=1,5$) |
| Вага нетто/брутто, кг | 2,4/3,2 |

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD), ДСТУ EN 62841-1:2016 (EN 62841-1:2015, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність повітродува садового акумуляторного **CLB-S40LiB** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування | Кількість, од. |
|--|----------------|
| Повітродув садовий акумуляторний CLB-S40LiB | 1 |
| Подовжувальна труба | 1 |
| Насадка-концентратор | 1 |
| Інструкція з експлуатації | 1 |
| Гарантійний талон | 1 |
| Пакувальна коробка | 1 |

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електрострументів **TM WORCRAFT** повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах **TM WORCRAFT**. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua